



SANITIZED

Spalmato su un supporto in cotone interlock, che gli conferisce una buona adattabilità alla mano, questo guanto in PVC offre un'ottima barriera agli acidi, alle basi, agli oli da taglio, ai petroli e derivati e un'ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. E' un guanto leggero, ideale per utilizzi anche prolungati, e ove sia richiesta una buona protezione meccanica e chimica anche in ambiente umido.

Il trattamento Sanitized® antisudorazione, previene le irritazioni, la proliferazione batterica e l'insorgere di funghi. Il PVC è un materiale resistente all'usura e non si deteriora facilmente, per questo i guanti in PVC risultano estremamente durevoli e le loro proprietà non si alterano nel tempo.

La presenza del supporto interno, rende il guanto ancora più resistente e ne aumenta il comfort e la durata.

SANITIZED

Cod. **385028**

Guanto supportato, interamente impregnato in leggero PVC

Specifiche:

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort e protezione
- Con trattamento antibatterico Sanitized®
- Manichetta lunga per una protezione estesa all'avambraccio
- Ottima resistenza all'abrasione
- Resistente e flessibile

Imballaggio:

Confezione da 12 paia

Cartone da 60 paia


Campi d'impiego:

- Industria petrolchimica
- Industria meccanica
- Manipolazione di acidi, sostanze caustiche e solventi
- Laboratori chimici
- Pulizie e manutenzioni in ambiente umido

Info Tecniche

Articolo	SANITIZED
Codice	385028
Modello polso	manichetta di sicurezza
Lunghezza ca.	cm. 35
Colore	rosso
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 420)	9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici, dal contatto con prodotti chimici liquidi e microrganismi

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**.

Certificazioni e test

Il guanto **SANITIZED** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)
- **TEST EN 374-1/2** (Resistenza alla penetrazione da parte dei prodotti chimici e dei microrganismi)

EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



EN 388: 2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasioni	4
Taglio da lama	1
Lacerazione	2
Perforazione	1

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.
Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.
0: non ha raggiunto il livello minimo.



EN ISO 374-1: 2016 Type A Resistenza alla permeazione dei prodotti chimici

TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA secondo EN ISO 374-1: 2016

Prodotto chimico	Indice di permeazione (0-6)	Tempo di passaggio (min.)	Livello di degradazione (EN 374-4:2013)
A Metanolo	2	30	-19.8%
K Idrossido di sodio 40%	6	480	-21.5%
L Acido solforico 96%	3	60	-31.9%
M Acido Nitrico 65%	3	60	-8.0%
P Perossido di idrogeno 30%	6	480	-3.1%
S Acido fluoridrico 40%	5	240	Non testato
T Formaldeide 37%	6	480	-16.6%



EN ISO 374-5: 2016 Protezione contro microrganismi

Resiste alla penetrazione di aria e acqua secondo metodo della norma EN 374-2:2014

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Accertarsi che le sostanze chimiche non possano entrare nel guanto dalla manichetta.

Pulizia

I guanti non devono essere lasciati contaminati se si intende riutilizzarli.

E' consigliabile pulire i guanti prima di sfilarli in modo da evitare il rischio di contaminazione delle mani.

Asciugare all'aria.

Quando le sostanze non possono essere rimosse, è consigliabile sfilare i guanti alternativamente, prima il destro e poi il sinistro per evitare il contatto delle sostanze sulla mano nuda e poi procedere allo smaltimento degli stessi.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti usati possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o lattice. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE - cod. 385028 - mod. Sanitized cm 35

NERI  **BOXERLINE**

Marchio Comunitario Depositato n° 016928426
presso EUIPO - Alicante - Spagna

Il fabbricante

NERI S.P.A. a Socio Unico

Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità
che il DPI di seguito descritto:

QUANTO MOD. "**SANITIZED CM 35**"
CODICE **385028**
(CAT. 3)

è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme armonizzate
n° **EN 420:2003+A1: 2009 - EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016**.
È stato sottoposto a procedura di esame UE del tipo (Modulo B) dall'Organismo Notificato
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,
che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n° 2777/10154-03/E07-03.
Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo
basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D)
sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato
SGS Fimko Oy P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 Helsinki Finland n° 0598.

Firmato a nome e per conto di NERI S.P.A a Socio Unico:

Reggio Emilia, 08/05/2019


Amministratore Delegato
Simone Neri



EU DECLARATION OF CONFORMITY - code 385028 - art. Sanitized cm 35

NERI  **BOXERLINE**

Registered Community Trademark no. 016928426
at EUIPO - Alicante - Spain

The manufacturer

NERI S.P.A. a Socio Unico

Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
declares under his sole and exclusive responsibility
that the PPE described below:

GLOVE ART. "**SANITIZED CM 35**"
CODE **385028**
(CAT. 3)

complies with the requirements of (EU) Regulation 2016/425 and the harmonised
standards no. **EN 420:2003+A1:2009 - EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016**.
It has been submitted to the EU type-examination (Module B) by the Notified Body
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777,
which issued the EU type-examination certificate no. 2777/10154-03/E07-03.
The PPE undergoes the procedure to assess compliance with the standard based
on the guarantee of quality of the production process (form D)
under the supervision of the Notified Body
SGS Fimko Oy P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 Helsinki Finland n° 0598.

Signed on and behalf of NERI S.P.A a Socio Unico:

Reggio Emilia, 08/05/2019


Managing Director
Simone Neri